



PROTEÇÃO E SAÚDE PARA OS OUVIDOS

MANUAL DE INSTRUÇÕES PROTETOR AURICULAR DE SILICONE CA. 18.189



FREITAS EPI'S
E.V. DE FREITAS PROTETORES
AUDITIVOS LTDA -ME

DESCRIÇÃO COMPLETA DO EPI

Protetor auditivo de segurança, tipo plug de três flanges, confeccionado em silicone na cor salmão e amarelo atóxico/antialérgico, com ou sem cordão.

INDICAÇÃO DA PROTEÇÃO QUE O EPI OFERECE

Protetor auditivo de inserção para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos n.º 1 e 2. O protetor auricular tipo plug, é indicado para trabalhadores e é fundamental para proteger o sistema auditivo do trabalhador que atua em áreas com níveis elevados de ruídos.

DESEMPENHO

Testado de acordo com a norma ANSI S12.6/2008 – Método B – Método do Ouvido Real – Colocação pelo Ouvinte pelo Laboratório de Equipamento de Proteção Individual (LAEPI), tendo sido obtidos os Níveis de Redução de Ruído Subject Fit (NRRsf).

TABELA DE ATENUAÇÃO

Frequencia (Hz):	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Atenuação dB:	18	19	22	20	25	0	27	0	39	14
Desvio Padrão:	7	7	8	5	5	0	8	0	8	0

INSTRUÇÃO SOBRE USO, ARMAZENAMENTO, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO



Como usar o Protetor Auricular de Inserção Pré-Moldável

Passa uma das mãos de trás da cabeça e puxe levemente a parte superior da orelha e, com a outra mão, introduza o protetor no canal auditivo.



Deixar armazenado na embalagem de origem e manter sempre em local de temperatura ambiente.

Obs. É muito importante sempre manter o seu protetor reutilizável limpo; uma boa higienização pode evitar que sujeiras adentrem em seus ouvidos. Lave-os com água e sabão neutro e, caso tenha o estojo, armazene-os nele.

RESTRIÇÕES E SUAS LIMITAÇÕES

Não há restrições.

Obs. Verificar com o técnico de segurança do trabalho ou departamento de segurança e saúde no trabalho em qual setor é obrigatório o uso e suas restrições em determinados departamentos.

VIDA ÚTIL OU PERIODICIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE TODO OU DAS PARTES DO EPI QUE SOFRAM DETERIORIZAÇÃO COM O USO

Observando-se a validade do produto (EPI) que é de 3 anos a partir da data de fabricação desde que mantidas as condições ideais de armazenamento e transporte.

Caso o produto (EPI) sofra algum dano na sua estrutura como na flange e caule descartar imediatamente.

Obs. Também devem receber uma manutenção adequada para a maior vida útil do produto (EPI).

ACESSÓRIOS EXISTENTES E SUAS CARACTERÍSTICAS

Não tem acessórios.

FORMA APROPRIADA PARA GUARDA E TRANSPORTE

Manter o produto (EPI) na embalagem de origem e quanto ao transporte evitar que o produto sofra algum dano em seu manuseio.

DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU IMPORTADOR DE QUE O EQUIPAMENTO NÃO CONTÉM SUBSTÂNCIAS CONHECIDAS OU SUSPEITAS DE PROVOCAR DANOS AO USUÁRIO E/OU DECLARAÇÃO DE PRESENÇA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS

Este produto não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário.

OS TEMPOS MÁXIMOS DE USO EM FUNÇÃO DA CONCENTRAÇÃO/INTENSIDADE DO AGENTE DE RISCO SEMPRE QUE TAL INFORMAÇÃO SEJA NECESSÁRIA PARA GARANTIR A PROTEÇÃO ESPECÍFICA PARA O EQUIPAMENTO

Sempre que o usuário estiver exposto ao agente de risco e que atua em áreas com níveis elevados de ruído, utilizar o EPI.

INCOMPATIBILIDADE COM OUTROS EPI PASSÍVEIS DE SEREM USADOS SIMULTANEAMENTE

Não há incompatibilidade, deve permitir o uso de outros equipamentos de segurança como capacete, óculos, respiradores, etc.

LIMITAÇÕES DO PROTETOR QUANTO AS ALTERAÇÕES DE ATENUAÇÃO TEÓRICA DEVIDO A FATORES COMO AS CARACTERÍSTICAS DA ATIVIDADE E DO USUÁRIO, A FORMA DE USO E COLOCAÇÃO, O TEMPO DE USO, O USO CONCOMITANTE COM OUTROS EPI, AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS E A DETERIORAÇÃO POR ENVELHECIMENTO DO MATERIAL, ENTRE OUTROS

A atenuação teórica do protetor auditivo poderá sofrer alterações, devido a forma de uso, colocação, tempo de uso, condições ambientais e deterioração do protetor auditivo. Sendo assim é importante a inspeção, higiene e o conhecimento do ambiente de trabalho sempre antes do uso do EPI.

EFEITOS SECUNDÁRIOS DE DANOS À SAÚDE PROVOCADOS OU CAUSADOS PELO USO DO EQUIPAMENTO COMO ALERGIAS, INFLAMAÇÕES E OUTROS

Este produto é fabricado com materiais os quais não se espera causarem efeitos adversos à saúde. Entretanto, caso, eventualmente, ocorra sensibilização da pele suspenda imediatamente o uso e procure atendimento médico.

ESPECIFICAÇÕES DAS CONDIÇÕES DE ATIVIDADES OU DE LOCAIS DE TRABALHO NOS QUAIS A REDUÇÃO DA AUDIÇÃO PODE AUMENTAR O RISCO DE ACIDENTES DE TRABALHO

O uso de protetores auditivos reduz sua capacidade de escutar todo o tipo de som e ruído; isto pode dificultar a identificação de sinais sonoros, inteligibilidade da fala, entre outros, podendo assim aumentar o risco de acidentes de trabalho.

TAMANHOS DISPONÍVEIS

Tamanho único.

INSTRUÇÃO DE USO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA



Como usar o Protetor Auricular de Inserção Pré-Moldável

Passa uma das mãos de trás da cabeça e puxe levemente a parte superior da orelha e, com a outra mão, introduza o protetor no canal auditivo.



Deixar armazenado na embalagem de origem e manter sempre em local de temperatura ambiente.

Obs. É muito importante sempre manter o seu protetor reutilizável limpo; uma boa higienização pode evitar que sujeiras adentrem em seus ouvidos. Lave-os com água e sabão neutro e, caso tenha o estojo, armazene-os nele.

OUTRAS CONDIÇÕES E LIMITAÇÕES ESPECIFICAS

Não há restrições.

Obs. Verificar com o técnico de segurança do trabalho ou departamento de segurança e saúde no trabalho em qual setor é obrigatório o uso e suas restrições em determinados departamentos.

DEVE CONTER AS MESMAS INFORMAÇÕES DA MARCAÇÃO NO EPI

Informações contidas no tema marcações.

MARCAÇÕES

Marcação do CA (CERIFICADO DE APROVAÇÃO) está localizado no caule do produto (EPI).

Lote data de fabricação e nome do fabricante é informado na parte externa da embalagem caixinha plástica retangular.



PROTEÇÃO E SAÚDE PARA OS OUIDOS

**AV. N.SRA. DAS GRAÇAS, 819
DIADEMA – SP
CEP: 09980-000**

PARA MAIS INFORMAÇÕES
Tel. (11) 4091-8172
www.freitasepis.com.br
e-mail: freitasepi@uol.com.br

Atenção: A FREITAS EPI'S não se responsabiliza por inexatidão, desatualização, erro ou omissão das informações prestadas neste documento, sendo certo que sua posição é considerada uma recomendação ou sugestão, cabendo ao solicitante consultar um profissional e utilizar o EPI adequado ao risco existente nos locais em que trabalhar, atendidas as peculiaridades de cada atividade profissional, nos termos da NR6 do Ministério do Trabalho e Emprego.