

BOLETIM TÉCNICO

PROT. AUDITIVO TIPO CONCHA

C.A 18.191



DESCRIÇÃO

Protetor auditivo, tipo concha, construção do arco em polipropileno (PP), construção da concha em polipropileno (PP), revestida internamente com espuma. Aborda da concha é revestida com material emborrachado. O encaixe das conchas no arco é feito através de pinos de polipropileno (PP), com sistema de deslizar para melhor adaptação conforme a cabeça do usuário.



ATENÇÃO

O peso está sujeito a pequena alteração, em razão das características do material.
Peso aproximado 170g.



TABELA DE ATENUAÇÃO

Frequência (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRRsf
Média	6	3	13	23	25	26	24	11 dB
Desvio Padrão	2	2	3	5	4	3	5	



DESEMPENHO

Atende a norma ABNT NBR 16076:2020.



INFORMAÇÕES CONTIDAS NO PRODUTO

Nome fabricante, número de C.A, lote, data de fabricação.



UTILIZAÇÃO

Proteção auditiva do usuário, contra níveis de pressão sonora superiores aos estabelecidos na NR15, conforme a tabela de atenuação acima.



EMB. UNITÁRIA

Embalagem plástica , com dimensão de 250x320mm.



EMB. MASTER

Caixa, com dimensão de 570 x 370 x 415mm. Nesta embalagem contém 50 peças protetor auditivo tipo concha.



ESTOCAGEM

Armazenar em local arejado e protegido de luz solar.

BOLETIM TÉCNICO

PROT. AUDITIVO TIPO CONCHA

C.A 18.191



INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Manter produto limpo e higienizado. Caso necessário a limpeza, remova periodicamente as partículas de sujeira utilizando água e sabão neutro, secar com pano limpo e seco.



VIDA ÚTIL

O empregador é quem deve determinar o tempo de vida útil , de acordo com as condições físico, químicas e biológicas do ambiente de trabalho conforme NT 176 do MTb. Ao final de cada uso o protetor deve ser inspecionado. Observar atentamente os detalhes , se estiver gasto ou folgado providencie a substituição.

Obs. Se o equipamento não puder ser limpo e quando as partes não puderem ser substituídas, ou encaixadas o mesmo deve ser inutilizado.



VALIDADE

03 anos.



LINK DE ACESSO

<https://freitasepis.com.br/protetor-auricular-de-copolimero.html>

